

SE

BRUKSANVISNING

Solem Mini LED Gatuarmatur

FI


KÄYTTÖOHJEET

Solem Mini LED Katuvalaisin





EN

INSTRUCTION MANUAL



Solem Mini LED Street Light




MALMBERGS



Inställning av vinkel / Kulman säätö / Angle adjustment



Art.no	No. of LEDs	Rated Power	Voltage/ Frequency	Hole dims Ø (mm)	Colour temperature	Intallation height	Weight
77 266 20	12 pcs	30W	230V/50Hz	48	4000K	3-6 m	3.0 kg
77 266 21	18 pcs	40W	230V/50Hz	48	4000K	3-6 m	3.0 kg



SE

1. Montera armaturen i en lyktstolpe som skissen visar.
2. Justera armaturen till rätt läge och lås skruven med insexnyckeln.
3. Lossa frontskruven för att öppna armaturhuset.
4. Anslutning till plint.
5. Kabeldragning.

OBS:

1. Försäkra dig om att armaturen är intakt innan den installeras och används.
 2. Installation får endast utföras av behörig installatör och i enlighet med nationella standarder.
 3. Se till att frontskruven i armaturhuset (bild 1) är ordentligt åtdragen för att försäkra att armaturen är vattentät.
 4. Bryt strömmen före installation.
-

FI

1. Asenna valaisin lyhtypylväeseen kuten kuvassa näytetään.
2. Säädä valaisin oikeaan asentoon ja lukitse ruuvit kuusioavaimella.
3. Irrota etuosan ruuvit aukaistaksesi valaisinpesän.
4. Kytkenä liittimeen.
5. Kaapelin sisään vienti.

HUOM:

1. Varmista että valaisin on ehjä ennen asennusta ja käyttöä.
 2. Vain valtuutettu asentaja saa suorittaa asennuksen, noudattaen vallitsevia määräyksiä.
 3. Varmista että valaisinpesän etuosan ruuvit (kuva 1) ovat kunnolla kiinnitetyt, taaten näin vesitiiviiden.
 4. Katkaise sähkövirta ennen asennustöitä.
-

EN


1. Install the luminaire into the lamppost, like the sketch show.
2. Adjust the luminare to correct position, then lock the screw tightly with the hex key.
3. Loose the front screw to open the housing.
4. Connection to terminal block.
5. Wiring.

NOTE:


1. Make sure the luminaire is intact before installation and use.
2. The installation must be performed by a licensed electrician and in accordance with national standards.
3. Make sure that the front screw in the housing (pic 1) is fixed tightly to ensure that the luminaire is waterproof.
4. Disconnect the power before installation.

Horisontellt / Vaakasuora / Horizontal

Ø 48 mm



Vertikalt / Pystysuora / Vertical



MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN

Phone: +46 19 58 77 00 Fax: +46 19 57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com